

Tabulka kabelů

ozn.	typ	odkud	kam	počet (m)	poznámka
stávající	stávající	RA102	teplota OT přívod	55	BT11
stávající	stávající	RA102	teplota OT zpátečka	55	BT12
stávající	stávající	RA102	teplota venkovní sever	65	BT13
stávající	stávající	RA102	teplota venkovní jih	65	BT14
WS 180	JYTY-O 2 x 1	RA102	teplota TV za výměníkem	55	BT18
WS 150	JYTY-O 2 x 1	RA102	teplota TV zásobník	55	BT15
WS 190	JYTY-O 2 x 1	RA102	teplota TV výstup	55	BT19
WS 200	JYTY-O 2 x 1	RA102	teplota TV vratná cirkulace	55	BT20
stávající	stávající	RA102	teplota větev ÚT sever	55	BT16
stávající	stávající	RA102	teplota větev ÚT jih	55	BT17
WS 210	JYTY-O 4 x 1	RA102	regulační ventil ohřev TV	55	RV11
stávající	stávající	RA102	směš. ventil větev ÚT sever	55	MIX11
stávající	stávající	RA102	směš. ventil větev ÚT jih	55	MIX12
stávající	stávající	RA102	ovládání čerpadel	5	RM102
stávající	stávající	RA102	stavy stykačů, por. čerp	5	RM102
stávající	stávající	RA102	dveřní spínač	15	SB11
WS 220	JYTY-O 3 x 1	RA102	překročení teploty TV	55	NT11
stávající	stávající	RM102	napájení RA102	5	RA102
stávající	stávající		komunikace		