



Legenda:
Pn – Příkon instalace
In3 – Proud instalace všechy fáze
In1 – Proud instalace v jedné fázi (průměrný)
Ikm – Nárazový zkratový proud

[illegible]

