

DDC Johnson Controls

PS objekt č.26

I/O Code	Popis	signál	kód
AI1	venkovní teplota		TT01
AI2	teplota ÚT		TT02
AI3	teplota TUV v zásobníku		TT03
DI1	provoz PS	ZAP=sepnuto	SA1
DI2	porucha čerpadla ÚT	ALARM=sepnuto	
DI3	porucha nabíjecího čerpadla	ALARM=sepnuto	
DI4	porucha cirkulačního čerpadla	ALARM=sepnuto	
DI5	impulsy hlavní elektroměr		
DI6	impulsy hlavní vodoměr		
DI7	impulsy měřič tepla hlavní		
DI8	impulsy měřič tepla TUV		
DO1	čerpadlo ÚT		M01
DO2	nabíjecí čerpadlo TUV		M02
DO3	cirkulační čerpadlo TUV		M03
DO4	ventil rozvodu teplé vody		X01
AO1	ventil ÚT		Y01